

INSTRUCTIONS POUR NTALB-18R3



- A) VOUS RECEVEZ 2 PROFILÉS
UN DÉJÀ MONTÉ AVEC LES JOINERS ET L'AUTRE SANS



- B) ENLEVEZ LE COUVERT DÉLICATEMENT



- C) ENLEVEZ DÉLICATEMENT LA SOUS BARRE CONTENANT LE RUBAN



- D) VOUS RECEVEZ UN "ALLAN KEY" AVEC DE PETITES VIS
VOUS PLACER LES 2 JOINERS EN PLACE DANS L'AUTRE PROFILÉ ET AVEC LES VIS
TENIR EN PLACE LES 2 BOUTS DES JOINERS

